

Skispitze

Frontautomat
Muster:
43 x 58 mm

Bohrlehre für Fischer Tour Classic/ Dynafit Radical 2 FT/ST Seite 1 von 2

Druckcheck: Diese Linie muss 20cm lang sein

erstellt von
Leo Führinger

Skiende

Fersentautomat
Muster:
36 x 88 mm

Anleitung:

1. Druckcheck an den linken Linien auf den beiden Blättern. Ggf. die Skalierung in den Druckeinstellung auf 100% ändern!
2. Die Seite 1 an den drei gekennzeichneten sauber abschneiden und das Loch in Seite 2 schneiden.
3. Den oberen Teil der Seite von oben an die obere horizontale Linie der Seite 2 anlegen und mit Klebeband fixieren.
4. Die Schnittkante des unteren Teils auf "Skala 1" entsprechend der Skischuhlänge anlegen und fixieren (Klebeband).
5. Die Skimitte (siehe Markierung auf dem Ski) mit Filzstift Ski großzügig markieren (einmal rechtwinklig zur Kante über den ganzen Ski). Diese Markierung mit der Sohlenlänge auf "Skala 2" in Übereinstimmung bringen.
6. Die großen Pfeilspitzen müssen mittig zwischen den Kanten liegen.
7. Wenn die Pfeilspitzen und die Skimittenmarkierung passen die Bohrschablone auf dem Ski fixieren.
8. Nun mit einem Körner die Bohrlöcher ankören, die Schablone vom Ski entfernen und los gehts...

Version 2 - Stand: 19.02.2017
Videoanleitung:

